Современные технологии для Вашего комфорта!

П А С П О Р Т

Клапан «Зилант-125»

Содержание:

Назначение и основные достоинства……... 2
Требования безопасности……... 2
Комплектация…….. 2
Эксплуатация……... 3
Требования к транспортировке и хранению…… 3
Монтаж и сервисно-техническое обслуживание……. 3
Гарантийные обязательства……... 4
Декларация о соответствии……. 5

Клапан «Зилант-125» (далее - Система).

Система работает на приток. Свежий наружный воздух, проходя через нагревательный элемент, приобретает комфортную температуру и поступает в помещение.

Преимущества Системы:

- за короткое время обновляет воздух в помещениях, создавая и далее поддерживая в них идеальный микроклимат;
- уменьшает общие потери тепла в помещении более чем в два раза
- не препятствует, а способствует функционированию существующих в помещении вытяжных вентиляционных систем, работе газового оборудования (котлы, колонки, плиты);
- телескопический воздуховод полностью помещается в стене;
- безопасна от пожара (наружная гильза телескопического воздуховода изготовлена из оцинкованной стали.

Требования безопасности

1. Внимательно ознакомиться с Инструкцией по монтажу и эксплуатации Системы.
2. Монтаж, гарантийный и постгарантийный ремонты, сервисно-техническое обслуживание Системы должны осуществляться исключительно специалистом, имеющим соответствующий Сертификат Изготовителя
3. Запрещаются любые работы по ремонту и обслуживанию Системы без отключения напряжения на распределительном щите.

Комплектация Системы

1	Паспорт	1 шт
2	Электронный модуль управления встроенного типа	1 шт
3	Воздушный клапан с мотором	1 шт
4	Декоративная решетка	1 шт
5	Телескопический воздуховод из оцинкованной стали	1 шт
6	Фильтр	1 шт
7	Нагревающий элемент	1 шт
8	Керамический рекуператор	1 шт

Изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений в Систему, не ухудшающих ее потребительские свойства.

Эксплуатация Системы

Для использования Системы необходимо:

1. Включить напряжение на распределительном щитке.
2. Для начала работы Системы необходимо нажать на кнопку, находящуюся на декоративной панели решетки.
3. Для выключения Системы необходимо нажать на ту же кнопку, вернув её в изначальное положение.

Требования к транспортировке и хранению

Изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях, транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранность изделия.

Монтаж и сервисно-техническое обслуживание (СТО)

Монтаж, СТО, гарантийный и постгарантийный ремонт Системы должны проводиться только уполномоченными организациями, имеющими соответствующий Сертификат Изготовителя.

Информация о монтаже и работе Системы содержится на стр.3

Монтажное отверстие под Систему и его высота регламентируются проектной документацией.

Монтаж Системы производится в следующем порядке:

1) Измерьте толщину стены. Алмазным буром в наружной стене помещения проделайте канал диаметром 132мм. Если в стене предусмотрен квадратный или прямоугольный канал, то при монтаже используется адаптер (опция).

2) Вставьте внешний воздуховод в канал в стене, в которую устанавливается Система.

При установке на стене с вентилируемым фасадом допускается монтаж гильзы в вент-промежуток между вентилируемым фасадом и утеплителем с выходом гильзы на 2 – 3 сантиметра от ветрозащитного материала. Внимание! Перед началом работ по монтажу Системы не забудьте на распределительном щитке предварительно отключить питание, подающееся на модуль управления Системы.

Во внешний воздуховод вставьте внутренний воздуховод с вмонтированными в него рекуператором, воздушным клапаном с мотором, нагревателем, фильтром. При установке системы с сквозным отверстием устанавливается декоративная решётка.

3) Соедините штекерный разъем, связывающий воздушный клапан с электронным модулем управления встроенного типа.

4) Подключите питание к Системе. Проверьте работоспособность Системы. Для этого включите напряжение на распределительном щитке и нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Если все кабельные соединения выполнены правильно, то будете наблюдать открывание воздушного клапана.

5) Монтаж завершен. Система готова к эксплуатации.

СТО проводится с периодичностью согласно предписания сервисной организации, но не реже 1 раза в год в течение всего периода функционирования Системы. Это необходимо для того, чтобы Система полноценно и исправно работала в гарантийный и постгарантийный периоды.

СТО заключается в периодическом осмотре, чистке сухим или влажным способом загрязненных частей Системы и замене фильтров на чистые. Для очистки фильтров и/или замены на чистые фильтры необходимо:

Снять декоративную решетку, разъединить штекерный разъем (не тянуть при этом за провод), связывающий воздушный клапан с модулем управления, снять внутреннюю часть воздуховода с вмонтированными в него рекуператором, воздушным клапаном и фильтрами, удалить загрязненные фильтры и заменить их чистыми фильтрами (загрязненные фильтры промываются проточной водой и вновь готовы к эксплуатации), вставить внутреннюю часть воздуховода с чистыми фильтрами обратно, соединить штекерный разъем и поставить на место декоративную решетку.

Гарантийные обязательства

Система соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей, установленным в ТУ 275115-002-81046886-2019 и имеет Декларацию о соответствии.

Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня сдачи объекта, на котором установлена Система, в эксплуатацию или продажи через торговую сеть, при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации Системы и ее своевременного обслуживания. При определенных условиях гарантийный срок может быть увеличен.

Гарантия не предусматривает бесплатное СТО.

Гарантийный ремонт и обслуживание в гарантийный период могут проводится исключительно сервисной организацией, имеющей Сертификат изготовителя.

Гарантия на Систему недействительна при отсутствии в данном Паспорте подписи уполномоченного лица и печати Изготовителя.

При выявлении Изготовителем несоблюдения правил транспортировки, монтажа, эксплуатации, обслуживания, хранения Системы, претензии к качеству Системы не принимаются, она снимается с гарантии и ее ремонт производится за счет владельца. После проведения ремонта сервисная организация изымает отрывной талон.

Обмен неисправных Систем осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети.

Гарантия на Систему не распространяется, если:

- своевременно не проводилось её СТО;
- данные, указанные в свидетельстве о продаже и гарантийном талоне, не соответствуют действительности;
- отсутствует паспорт изделия;
- система использовалась не по назначению или с нарушением правил эксплуатации;
- на Системе имеются механические повреждения (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса или любых других элементов Системы);
- внутри Системы имеются посторонние предметы;
- имеются признаки самостоятельного демонтажа Системы (снятие декоративной решетки, отсоединение штекерных разъёмов, проникновение в воздуховод) и её ремонта;
- монтаж, ремонт, изменения в Системе были произведены организацией или лицом, не имеющим Сертификат изготовителя;
- конструкция Системы была изменена не Изготовителем;
- имеются загрязнения изделия, как внутренние, так и внешние – ржавчина, краска и т.д.;
- имеются дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации;
- система стала неисправной в результате стихийных бедствий (молния, пожар и т.п.), аварий и т.п.;
- электрические сети потребителя имеют отклонения от ГОСТа, не был соблюден режим электропитания, включающий в себя обязательное использование стабилизатора напряжения.
- не были соблюдены условия транспортировки и хранения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование, сменные насадки, фильтры, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

Условия гарантии не предусматривают бесплатные профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Система сертифицирована.

Изготовитель: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ- «ЗИЛАНТ», 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д.5, тел. (843) 512-75-12, 512-76-12, 512-77-12, почта: santekh@inbox.ru, сайт: www.santekh.ru

RUSSIAN FEDERATION

№ 15518

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЭКОПРОФИ»

№ РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0.ОС16.19781

Срок действия с 12.11.2026 по 11.11.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0.ОС16 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОФИ», 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 2, помещ. 614

ПРОДУКЦИЯ Приточный вентиляционный клапан, артикулы: Модель: 100,125,200, торговая марка: Зилант. Серийный выпуск.

код ОКПД2 28.25.12.190

код ТН ВЭД 8414592000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 275115 – 002 –81046886– 2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ - "ЗИЛАНТ"
Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, д.8, кв.40, РФ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ - "ЗИЛАНТ"
Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, д.8, кв.40, ИНН: 1655135681, ОГРН: 1071690024856, телефон: 8 (843)5127512, адрес электронной почты: santekh@inbox.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ16/ЭП-28802 от 11.11.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «ЭКОПРОФИ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0.ИЛ16)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа подпись А.Ю. Маликов (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации ООО «ЭКОПРОФИ»

Эксперт подпись А.С. Королев (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ЭКОПРОФИ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 937.